

# BEDIENUNGSANLEITUNG

## INDUKTIONS-TRANSPORTWAGEN MIT-1000

### Wichtige Hinweise

- 1). Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- 2). Stecken Sie das Gerät an eine eigene Steckdose und verwenden Sie keine Mehrfachstecker.
- 3). Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Stecker beschädigt ist.
- 4). Reparieren Sie das Gerät niemals selbst.
- 5). Nehmen Sie das Gerät nicht bei großer Hitze oder Feuchtigkeit in Betrieb.
- 6). Vergewissern Sie sich, dass das Gerät für Kinder nicht zugänglich ist. Lassen Sie es nicht von Kindern bedienen.
- 7). Stellen Sie das Gerät nur auf stabilen Untergrund.
- 8). Bewegen Sie das Gerät nicht, wenn sich Töpfe oder Pfannen darauf befinden.
- 9). Erhitzen Sie keine leeren Töpfe.
- 10). Achten Sie darauf, dass sich keine metallischen Gegenstände (Messer, Besteck, Schmuck, etc.) auf dem Gerät befinden.
- 11). Stellen Sie sicher, dass der Lüfter frei ist. Schaffen Sie ausreichend freien Platz rund um das Gerät.
- 12). Nehmen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Teppichen, Tischwäsche oder anderen brennbaren Materialien in Betrieb.
- 13). Legen Sie kein Papier auf das Gerät, es könnte entflammen.
- 14). Verwenden Sie das Gerät nicht mit beschädigter Oberfläche – kontaktieren Sie einen Fachmann.
- 15). Halten Sie den Lüfter frei.
- 16). Berühren Sie die Platte nicht unmittelbar nach dem Gebrauch, sie kann noch heiß sein.
- 17). Stellen Sie das Gerät nicht direkt neben magnetische Gegenständen (z.B. Radio, TV, etc.).
- 18). Lassen Sie beschädigte Stromkabel nur von Fachleuten tauschen.

## Bedienung

1. Stellen Sie den Topf in die Mitte der Platte und stecken Sie das Gerät ein.
2. ACHTUNG: Stellen Sie keine leeren Töpfe auf das Gerät, dies kann Schäden verursachen.
3. Schalten Sie das Gerät mit dem EIN/AUS Schalter ein, das Kontrolllicht leuchtet nun und das Gerät heizt auf 1400W. Die Leistung kann mit +/- zwischen 500 und 2000 W eingestellt werden. Temperatureinstellungen sind zwischen 60°C und 240°C möglich und der Timer kann von 0 – 180 Minuten eingestellt werden.
4. Wählen Sie am Display zwischen den Funktionen LEISTUNG, TEMPERATUR und TIMER. Die voreingestellte Temperatur beträgt 60°C und die voreingestellte Timereinstellung ist 0. Das Gerät ist mit einer Memory-Funktion ausgestattet, d.h. Leistung, Temperatur und Timer werden gespeichert, auch wenn Sie zwischen den Funktionen wechseln

HINWEIS: Wenn Sie den Timer stoppen möchten, drehen Sie die Einstellung auf 0.

Das Gerät schaltet automatisch nach 2 Stunden ab, wenn 2 Stunden keine Bedienung erfolgt.

Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Wenn der Topf zu heiß wird, schaltet sich das Gerät aus, das Display zeigt Fehler E02 und es ertönt ein Signalton.

Wenn das passiert, müssen Sie das Gerät auskühlen lassen, danach sollte es wieder problemlos funktionieren.

Zum Rösten von Fleisch oder Gemüse sollten Sie die Einstellung nach Temperatur und nicht nach Leistung vornehmen, um Überhitzung zu vermeiden.

5. Zum Ausschalten drücken Sie die EIN/AUS Taste, das Kontrolllicht erlischt.
6. Tastensperre: Wenn Sie die Schlüssel-Taste länger als 2 Sekunden drücken, ertönt ein Signalton, dann ist die Sperre aktiv. Es lässt sich nur noch die EIN/AUS-Taste drücken. Wenn Sie die Schlüssel-Taste erneut länger als 2 Sekunden drücken, wird die Funktion deaktiviert. Ist die Tastensperre aktiv, leuchtet die Schlüssel-Taste bei jedem Tastendruck um an die Tastensperre zu erinnern.

**WICHTIG:** Die Temperatureinstellung bezieht sich auf die Temperatur der Kochplatte, nicht auf die Temperatur im Kochtopf.

Stecken Sie das Gerät aus, wenn es über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.

**Hinweis:** Lassen Sie das Gerät nach dem Gebrauch auskühlen und berühren Sie es nicht, die Platten können noch sehr heiß sein.

## **Geeignetes und nicht geeignetes Kochgeschirr**

### 1). Geeignetes Geschirr

Pfannen und Töpfe aus Stahl, Gusseisen, Eisen oder Edelstahl mit gewölbtem Boden und einem Durchmesser von 12 – 26 cm.

Alle Töpfe und Pfannen müssen einen magnetischen Boden haben. Verwenden Sie nur induktionstaugliches Kochgeschirr.

### 2). Nicht geeignetes Kochgeschirr

Hitzebeständiges Glas, Keramikgeschirr, Kupfergeschirr, Aluminiumgeschirr, Töpfe/Pfannen mit flachem Boden, Töpfe/Pfannen mit Durchmesser unter 12 cm und über 26 cm.

## **Reinigung**

1. Stecken Sie das Gerät aus und warten Sie bis es vollständig ausgekühlt ist. Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch.
2. Reinigen Sie Koch- und Bedienfeld mit einem weichen, feuchten Tuch und einem milden, nicht scheuernden Reinigungsmittel.
3. Verwenden Sie keine benzinhaltigen Reinigungsmittel, Scheuermittel oder Bürsten für die Reinigung.
4. Reinigen Sie den Staub- und Fettfilter mit einem milden Reinigungsmittel oder in der Geschirrspülmaschine.
5. Reinigen Sie den Lüfter regelmäßig mit einem Vakuumsauger.
6. Das Gerät ist nicht für die Reinigung mit direktem Wasserstrahl geeignet. Eindringendes Wasser kann die Funktion beeinträchtigen.