

Reinigung

1. Stecken Sie das Gerät aus und warten Sie, bis es vollständig ausgekühlt ist. Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch.

2. Reinigen Sie die Platte mit einem weichen, feuchten Tuch und einem milden, nicht scheuernden Reinigungsmittel.

3. Verwenden Sie keine benzinhaltigen Reinigungsmittel, Scheuermittel oder Bürsten für die Reinigung.

6. Das Gerät ist nicht für die Reinigung mit direktem Wasserstrahl geeignet. Eindringendes Wasser kann die Funktion beeinträchtigen.

Fehlfunktionen

Kontaktieren Sie bei Fehlfunktionen immer einen Fachmann. Reparieren Sie das Gerät keinesfalls selbst.



Elektrische Geräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Die Entsorgung muss über ein Altstoffsammelzentrum erfolgen.



Modell BT-WP250

Das Gerät entspricht den aktuellen Normen und Richtlinien der Europäischen Union.



May GmbH, Haushamerstraße 6, A-8054 Seiersberg
Tel.: +43 316 28 41 42 Fax: +43 28 15 78 Email: info@mayway.eu



HINWEIS

Die Bedienungsanleitung ist vor Beginn aller Arbeiten am und mit dem Gerät, insbesondere vor der Inbetriebnahme, sorgfältig durchzulesen! Der Hersteller übernimmt für Schäden oder Störungen, die aus der Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung entstehen, keine Haftung. Stecken Sie das Gerät aus, wenn es nicht benutzt wird oder wenn Sie es reinigen. Achtung: Solange das Gerät angesteckt ist, ist es mit dem Stromkreis verbunden.

Sorgen Sie auch dafür, dass es nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommt.

15. Legen Sie kein Papier oder andere brennbare Materialien auf die Platte.
16. Sollte die Oberfläche Risse aufweisen, schalten Sie das Gerät sofort aus und wenden Sie sich an das Service Center. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist!
17. Berühren Sie die Platte nicht unmittelbar nach dem Gebrauch. Sie kann noch heiß sein.
18. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Magnetfeldern (Radio, Fernseher, etc.) und legen Sie keine magnetisierbaren Gegenstände wie zum Beispiel Kreditkarten oder Kassetten darauf.

Sicherheitsanweisungen

1. Das Gerät ist zum Warmhalten von Speisen konzipiert. Bei unsachgemäßer Verwendung kann es zu Beschädigungen kommen.

2. Bedienen Sie das Gerät niemals mit nassen Händen – Gefahr von Stromschlägen!

3. Vergewissern Sie sich, dass die Steckdose 230 V hat, bevor Sie das Gerät anschließen. Vergewissern Sie sich, dass niemand das Stromkabel unbeabsichtigt herausreißen kann und platziieren Sie das Gerät so, dass niemand über das Stromkabel stolpern kann.

4. Kontrollieren Sie regelmäßig den Stecker und verwenden Sie das Gerät nicht, falls er beschädigt ist. Lassen Sie Reparaturen nur von qualifizierten Fachleuten durchführen.

5. Schließen Sie das Gerät nicht zusammen mit vielen anderen Geräten an Verteilerkabel an.

6. Schalten Sie das Gerät nicht ein wenn das Stromkabel beschädigt ist oder der Stecker nicht richtig in die Steckdose passt.

7. Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie den Stromstecker herausziehen.

8. Öffnen Sie das Gerät nicht! Reparaturen und Ersatzteilaustausch dürfen nur von qualifizierten Fachleuten durchgeführt werden.

9. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von offenem Feuer oder Wasser.

10. Versichern Sie sich, dass das Gerät für Kinder nicht zugänglich ist. Das Gerät niemals von Kindern bedienen lassen!

11. Verändern Sie nicht den Standort des Gerätes während es in Betrieb ist oder wenn sich ein Topf darauf befindet.

12. Legen Sie keine Alufolie oder metallische Gegenstände, Messer und andere Gegenstände, auf die Wärmeplatte.

13. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät frei und stabil steht. Sorgen Sie dafür, dass um das Gerät genügend Freiraum ist.

14. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Materialien (Teppiche, Stoffe).

19. Das Stromkabel darf nur von qualifizierten Fachkräften ausgetauscht werden.

20. Während des Betriebs werden einige Geräteteile heiß. Um Verletzungen zu vermeiden, sollen Sie heiße Geräteteile nicht berühren.

21. Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren – Lebensgefahr! Lassen Sie Reparaturarbeiten nur von qualifizierten Fachleuten durchführen.

22. Vergewissern Sie sich, dass das Stromkabel nicht mit scharfen oder heißen Gegenständen in Kontakt kommt.

WICHTIG: Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht von Kindern in Betrieb genommen wird – VERLETZUNGSGEFAHR!

Bedienung

1. Drehen Sie den ON/OFF Schalter auf Position 1, das orange Kontrolllicht leuchtet jetzt.

2. Stellen Sie mit dem Temperaturschalter die gewünschte Temperatur ein.

3. Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie den ON/OFF Schalter auf Position 0 stellen.

4. Lassen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch auskühlen und reinigen Sie es.